# Manuel d'utilisation





Terminal numérique terrestre simple tuner Multimedia



Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce Terminal numérique terrestre. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre terminal.

Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la <b>Direc- tive CE 2002/96/CE.</b> Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences néga- tives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ména- gers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'embal- lage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

Α.	IMPORTANT	3
В.	BIEN COMMENCER	5
C.	DESCRIPTION	6
	C.1) La face avant	. 6
	C.2) La face arrière C.3) La télécommande	.6
П		8
υ.	D.1) Connexion audio/vidéo	. 8
	D.2) Connexion avec une antenne extérieure	.9
_	D.3) Connexion avec une antenne interieure	.9
E.	1ER DEMARRAGE 1	10
F.	DESCRIPTIONS DES MENUS 1	11
<b>I.</b>	MENU «TV» 1	11
	I.a) Liste TV I.b) Guide TV (Guide Electronique des Programmes)	11 14
		15
	III.a) Mes photos	15
	III.b) Mes musiques	16
	III.c) Mes films	17 10
	III.d. 1) Liste des enregistrements	18
	III.d.2) Informations du support USB	19
	III.a.3) Preterences à enregistrement	20
	III.f) Enregistrement via un Timer	22
	III.g) Enregistrement via l'EPG	23
IV	. MENU «ACCESSOIRES» 2	24
	IV.a) Gomoku (Jeux)	24 27
	IV.c) Calculatrice	24
v.	MENU «CONFIGURATION»	25
	V.a) Installation	25
	V.b) Configuration TV	27
	V.C) Mot de passe	28 28
	V.e) Initialisation	30
	V.f) Mise à jour logiciel	30
	V.g) Information du terminal	30

VI. UTILISATION QUOTIDIENNE	
VI.a) Bandeau d'information	
VI.b) Audio	
VI.c) Teletext	
VI.d) Sous-titres	
VI.e) Liste favorite	
VI.f) Fonction MULTIVIDEO	
VII. PROBLEMES TECHNIQUES	33
VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	

# B. BIEN COMMENCER

#### <u>Sécurité</u>

Merci de lire toutes les précautions de sécurité avant de faire fonctionner votre terminal.

- Ne pas couvrir votre terminal et laisser assez d'espace autour du terminal afin d'avoir une ventilation correcte.
- Arrêter le terminal si un liquide ou une pièce quelconque tombe de l'appareil.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer votre terminal.
- Ne pas connecter ou modifier les câbles lorsque le terminal est connecté à la prise secteur.
- Ne pas exposer le terminal au soleil, au froid ou à des conditions humides.

• Débrancher votre terminal de la prise secteur si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment. (Période de vacances...)

• Ne pas ouvrir votre terminal, risque de chocs électriques.

Seules les personnes qualifiées sont habilitées à ouvrir votre terminal sans annuler la garantie.

#### Caractéristiques techniques

- 1 tuner terrestre (1 entrée / 1 sortie IEC 9,52mm)
- 2 prises péritel (TV et magnétoscope)
- 1 sortie S/PDIF type coaxial
- 1 connexion USB 2.0 (Lecture/enregistrement/Mise à jour logiciel)
- Capacité de 1000 chaînes
- Affichage du menu en plusieurs langues
- Recherche automatique et manuelle des canaux
- Sous-titrage
- Fonction LCN (Classement automatique des chaînes)
- Fonction alimentation 5Volts pour antenne intérieure via le câble coaxial
- EPG (Guide Electronique des programmes)
- Verrouillage parental
- Liste favorite
- Timer 10 programmations possibles

#### Contenu du pack

- 1. Le terminal TNT
- 2. Ce manuel d'utilisation
- 3. La télécommande
- 4. 2 piles 1,5V
- 5. 1 transformateur 5V

# C. DESCRIPTION

# C.1) La face avant



Entrée USB pour connecter votre support USB.
 LED : Elle indique si le terminal est en fonctionnement ou non.
 Couleur rouge : Signifie que le terminal est en veille
 Couleur verte : Signifie que le terminal est en fonctionnement

# C.2) La face arrière



**RF IN :** Entrée du tuner de votre terminal TNT. Connectez votre câble d'antenne sur cette entrée.
 **RF LOOP :** Utilisez pour connecter vers votre téléviseur ou votre magnétoscope pour récupérer le signal analogique/numérique.

3 Audio numérique : Permet de connecter un amplificateur audio numérique pour récupérer le son. La connectique est de type coaxial.

**VCR :** Prise péritel sur laquelle vous pouvez connecter votre magnétoscope ou graveur de DVD.

- 5 TV : Prise péritel sur laquelle vous devez connecter votre téléviseur.
- 6 5V : Permet de connecter le transformateur d'alimentation de votre terminal.

# C. DESCRIPTION

# C.3) La télécommande

#### POWER

- Permet d'allumer ou d'éteindre le terminal.

#### 0 à 9

- Permet la sélection directe d'une chaîne TV ou radio.

#### FAV

- Permet de sélectionner les chaînes favorites si une liste existe.

#### AUDIO

- Permet la sélection du mode audio. (Droit, gauche ou stéréo)

#### MENU

- Permet d'afficher le menu principal ou de revenir au menu précédent.

#### SUBTITLE

- Permet d'afficher les sous-titres s'ils sont disponibles.

#### EPG

- Permet d'afficher les données EPG si celles-ci sont disponibles.

#### ΟΚ

- Permet de confirmer votre sélection ou d'afficher la liste des chaînes.

#### TEXT

- Permet d'afficher les données TELETEXT si celles-ci sont disponibles.

#### PAUSE

- Permet de faire une pause sur la chaîne en cours.

#### **REV/FWD**

- Permet de faire un retour arrière ou avance rapide pendant la lecture d'un programme enregistré.

C			1	
	STANDBY	DTV/VCR	MUTE	
	CU		×	
	4	5	6	
	7	-	9	
	FAV		RECALL	Y I
1				
	AUDIO	SUBTITLE	INFO	
$\downarrow$	MENU	EPG	EXIT	
Statutes.				
and the second	MOL	CH+	VOLT	
1			VOLT	
Contraction of the		ОК		
	X			
	TEXT	CH-	REC LIST	
and the second				
	PAUSE	TV/RADIO	STOP	
and the second				
	REV	FWD	RECORD	
a la contra de la		~		
	/			
			CONCERCION OF STR	

#### DTV/VCR

- Permet de basculer entre le mode TNT et le mode VCR.

#### MUTE

- Permet de rendre ou non le terminal muet.

#### RECALL

- Permet d'afficher la dernière chaîne sélectionnée.

#### INFO

- Permet d'afficher les informations.

#### EXIT

- Permet de sortir ou de revenir au menu précédent.

#### VOL+/VOL-

- Permet de changer le volume ou les paramètres du menu.

#### CH+ / CH-

<sup>-</sup>- Permet de changer les chaînes ou se déplacer dans le menu.

# **REC LIST**

- Permet l'accès direct à la liste de vos enregistrements.

#### STOP

- Permet d'arrêter un enregistrement en cours.

#### RECORD

- Permet de lancer un enregistrement direct sur un programme.

#### TV RADIO

- Permet de sélectionner le mode chaîne TV ou radio.

# D. CONNEXION DU TERMINAL



#### Connexion à votre téléviseur et à votre système d'enregistrement (magnétoscope ou graveur DVD) :

Connectez votre terminal à votre téléviseur à l'aide d'un cordon péritel mâle/mâle 21 broches (Non fournit). Branchez le cordon péritel entre la prise nommée TV du terminal et la prise péritel de votre téléviseur. Connectez ensuite votre enregistreur par un cordon péritel sur l'entrée repérée TV de votre enregistreur.

## PS : Les cordons péritel ne sont pas fournis dans le pack.

#### **Remarque importante**

Lorsque vous enregistrez avec un magnétoscope ou une graveur de DVD sur ce type de produit, il ne faut pas oublié de préciser sur l'appareil qui enregistre de bien sélectionner la source AV ou EXT. (Pour enregistrer la prise péritel et non le tuner même de l'appareil).

En revanche, lorsque vous enregistrez les chaînes hertziennes analogiques, il faut préciser le numéro de la chaîne. (Pour TF1, N°1...)

#### Connexion à votre système homecinéma :

Cette connexion s'effectue à l'aide d'un cordon coaxial. Il permet de récupérer l'audio en Dolby digital. Branchez le cordon de type RCA (S/PDIF) entre votre terminal et votre système dolby digital (Chaîne HIFI ou amplificateur HomeCinéma)



PS : Le cordon coaxial S/PDIF n'est pas fournit dans le pack.

#### D.2) Connexion avec une antenne extérieure



Connectez votre antenne sur l'entrée nommée **ANT IN** de votre terminal à l'aide d'un cordon de type coaxial. Connectez ensuite la sortie nommée **RF OUT** (sortie) de votre terminal pour alimenter le tuner de votre téléviseur pour récupérer les chaînes analogiques ou même numériques. (Si votre téléviseur possède un tuner TNT)

#### D.3) Connexion avec une antenne intérieure

Avec ce type d'antenne, il est possible de l'alimenter directement avec la fonction 5volts de votre terminal.



**PS** : Pour cela, activer cette fonction «**Alimentation 5volts**» au travers du câble coaxial, il suffit de sélectionner l'option **MARCHE** dans le menu **Installation/Alimentation antenne** en page 25.

# E. 1ER DEMARRAGE

Lorsque vous connectez votre appareil pour la 1ère fois, vous verrez apparaître un écran de démarrage comme sur la photo ci-dessous :





Vous pouvez choisir la langue d'affichage du menu de votre terminal, le pays, le réglage de la fonction LCN (Classement automatique des chaînes...). Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour modifier les valeurs.

Appuyez ensuite sur la touche **ROUGE** pour lancer la recherche automatique des chaînes.





Une fois la recherche terminée, le terminal mémorisera les données trouvées et affichera la 1ère chaîne de la liste.

# 1. Menu principal

Après avoir installé et connecté votre antenne sur le terminal, vous pouvez accéder au menu pour effectuer n'importe quelle opération. Le menu principal est constitué de 5 sous-menus comme sur la photo ci-contre :



• TV

- RADIO
- MULTIMEDIA
- ACCESSOIRES
- CONFIGURATION

# Utilisation des touches dans les menus

Dans pratiquement tous les menus, les touches ci-dessous ont les fonctions suivantes :

- la touche **OK** permet d'afficher la liste des différents paramètres.
- les touches VOL+/VOL- permettent de faire défiler les différentes possibilités
- les touches CH+/CH- permettent de changer de paramètres.
- la touche MENU permet de revenir au menu précédent.
- la touche **EXIT** permet de quitter le menu.



Dans ce menu, vous pourrez effectuer tous les réglages possible sur la liste des chaînes TV. Ce menu est constitué de 2 sous-menus :

#### a) Liste TV b) Guide TV

Dans ce menu, vous pouvez effectuer diverses opérations comme mettre des chaînes dans une liste favorite, déplacer des chaînes ou supprimer des chaînes.

Pour cela, il suffit d'indiquer la fonction à utiliser avec les touches **VOL+/VOL-** de votre télécommande.



Cette partie du menu est divisée en 6 parties bien précises.

- 1. Liste des chaînes
- 2. Aperçu en image de la chaîne sélectionnée
- 3. Icônes des listes favorites
- 4. Information de la chaîne sélectionnée
- 5. Toutes les fonctions disponibles pour la liste des chaînes



# a) FAV

Permet d'activer la fonction liste FAVORITE.

Sélectionnez les chaînes que vous désirez placer en liste favorite avec les touches CH+/CH- puis sélectionnez la/les liste favorite dans laquelle vous désirez placer vos chaînes en utilisant les touches 1 à 8 de votre télécommande. Vous pourrez alors constaté que les icônes de la liste favorite sélectionnée ne seront plus grisés!

Pour valider vos changements, appuyez sur la touche **JAUNE** ou EXIT pour sortir du menu.



# b) VERROUILLER

Permet d'activer la fonction verrouillage de chaîne. Pour cela, appuyez sur la touche VOL+ pour déplacer votre curseur sur le 2ème logo. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les chaînes que vous désirez supprimer avec les touches CH+/CH- et validez avec la touche OK.

Vous verrez apparaître un verrou à côté de la chaîne sélectionnée. Pour valider vos changements, appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu.

PS : Pour dé-sélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur





# c) EDITER

Permet de renommer la chaîne que vous aurez sélectionné. Pour cela, appuyez sur la touche VOL+ pour déplacer votre curseur sur le 3ème logo. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la chaîne que vous désirez renommer avec les touches CH+/CH- et validez avec la touche OK.

> Appuyez de nouveau sur la touche OK pour afficher le tableau de caractères qui vous permettra de renommer la chaîne sélectionnée. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer les différentes lettres.

> Lorsque le nouveau nom sera indiqué, appuyez sur la touche **OK** puis sur la touche **ROUGE** pour mémoriser et quitter.

# d) SAUTER

Permet de passer les chaînes que vous ne désirez pas voir apparaître lorsque vous zappez parmi la liste des chaînes. Pour cela, appuyez sur la touche **VOL+** pour déplacer votre curseur sur le **4ème logo**. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la chaîne que vous désirez passer avec les touches **CH+/ CH-** et validez avec la touche **OK.** Vous pourrez voir apparaître un logo dans la colonne **ETAT** de la liste des chaînes.

### e) <u>SUPPRIMER</u>

Permet de supprimer les chaînes de votre choix. Pour cela, appuyez sur la touche **VOL+** pour déplacer votre curseur sur le **5ème logo**. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la chaîne que vous désirez supprimer avec les touches **CH+/CH-** et validez avec la touche **OK**.

Vous verrez alors apparaître une croix dans la colonne **ETAT** de la liste des chaînes. Pour valider vos changements, appuyez sur la touche **JAUNE** pour mémoriser.

Il vous faudra confirmer le message qui s'affichera pour supprimer définitivement les chaînes sélectionnées.

**Astuce** : Vous pouvez supprimer la totalité des chaînes, pour cela, appuyez sur la touche **VERTE**. Vous pourrez constater qu'une croix apparaît en face de toutes les chaînes de la liste. Pour valider vos changements, appuyez sur la touche **JAUNE** pour mémoriser.

Il vous faudra confirmer le message qui s'affichera pour supprimer définitivement les chaînes sélectionnées.







# f) RECHERCHER

Permet de rechercher la chaîne de votre choix en indiquant la 1ère lettre de celle-ci.

Pour cela, appuyez sur la touche **VOL+** pour déplacer votre curseur sur le **6ème logo**. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche **OK** pour voir apparaître le tableau de caractères. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer les différentes lettres.

Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour rechercher. Si une chaîne est trouvée, le terminal affichera alors celle-ci.



Toutes ces fonctions sont identiques pour la liste des radios.

# I.b) Guide TV (Guide Electronique des Programmes)

Vous pouvez afficher les informations **EPG** (Guide électronique des programmes) sur les différentes chaînes. Les données affichées seront les programmes en cours et les programmes suivants.



- 1. Liste des chaînes : Utilisez les touches CH+/CH- pour sélectionner la chaîne de votre choix.
- 2. Affiche la date sélectionnée. Ce paramètre changera lorsque vous utiliserez les touches VOL+/ VOL-.
- 3. Affiche l'image de la chaîne sélectionnée.
- 4. Affiche les programmes disponibles pour la chaîne sélectionnée.

04/2009 13:11

5. Toutes les touches de fonctions.



**PS** : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal.

Pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez voir les données, utilisez les touches **CH+/CH-**. Pour changer de programme, appuyez sur les touches **VOL+/VOL-**. Vous verrez apparaître sur la partie 4 de l'écran les détails du programme sélectionné.

Pour afficher d'avantage de détails, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Vous pouvez également créer des Timers (Réservations de programmes) en appuyant sur la touche **ROUGE** de votre télécommande. Cette méthode est très pratique car vous n'aurez pas besoin de remplir l'intégralité des informations comme demandée lors de la programmation d'un TIMER. (Voir plus bas) Il suffit pour cela de placer votre curseur sur le programme de votre choix avec les touches **CH+/CH-** (Lorsque vous êtes dans la partie 4 de l'écran) puis d'appuyer sur la touche **ROUGE**. Une fenêtre s'affichera à l'écran qui reprendra toutes

dition du Tim **∢** TV 02 03 N°du canal 05 Date début(J/M/A) 15/04/2009 06 07 Heure début 13:48 Heure fin 08 Une fois Mode Mode programmation Enregistre 🜔 Déplacer 🕑 Changer 🐵 Enregistr 🕞 Quitter

les informations du programme.

Numé

GURATION -

Dat

Ch

Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche **OK** pour valider votre réservation. Toutes les fonctions et réglages sont identiques pour le menu **II. RADIO**. Suivez les même procédure que pour le menu **TV**. C'est dans ce menu MULTIMEDIA, que vous pourrez accéder à vos fichiers multimédia stockés sur votre support USB.

Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

- a) Mes photos
- b) Mes musiques
- c) Mes films
- d) Réglages enregistrement



3264 x 2448 2008-09-0

001. DSC01508.JPG 002. DSC01512.JPG

003 DSC01499 JPG

004. DSC01505.JPG

ace: 🚯 Déplacer 🞯 Al

👔 🕼 Mes photos - Miniature

Mes photos - Dossier

GRép.(USB)

Photo1

Det

15/09/2008 12:48

11

15/09/2008 12:48

### III.a) Mes photos

Ce menu vous donnera accès à toutes les photos stockées sur votre support USB. Les formats des fichiers photos reconnus sont **JPG, JPE, GIF** et **BMP**.

Lorsque vous entrez dans ce menu, le terminal scannera automatiquement l'intégralité des fichiers photos stockés à la racine de votre support. (Sauf ceux stockés dans un répertoire.)

Pour accéder à un répertoire spécifique, appuyez sur la touche **BLEUE**. Vous verrez alors apparaître un explorateur de fichier dans lequel vous pourrez naviguer avec les touches **CH+/CH-** et **VOL+/VOL-**.

Utilisez la touche **OK** pour valider la photo à visualiser. Utilisez la touche **EXIT** pour faire apparaître la liste des photos sous forme de miniatures.

Lorsque vous avez sélectionné votre photo et que vous appuyez sur la touche **OK**, vous pourrez alors effectuer différentes opérations sur vos photos.

**Touche OK** : Permet d'enclencher la fonction diaporama. **Touche ROUGE** : Permet de réaliser un zoom sur la photo sélectionnée. Vous pourrez zoomer de 25 à 200% en appuyant successivement sur cette touche.

**Touche VERTE** : Permet de sélectionner de la musique sur le fond d'écran de la photo sélectionnée. Sélectionnez la chanson de votre choix puis appuyez sur la touche **EXIT** pour ne laisser apparaître que la photo.



100% 🕞 Sulvant 🕐 Pivoter 🐵 Diapora. 🕞 🔡

**Touche JAUNE** : Permet de faire une symétrie par rapport à l'axe vertical. Appuyez successivement sur cette touche pour changer de vue.

**Touche BLEUE** : Permet de faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Appuyez successivement sur cette touche pour changer de vue.

La touche CH+ : Permet d'afficher la photo suivante.

La touche CH- : Permet d'afficher la photo précédente.

La touche VOL+ : Permet de faire une rotation de la photo dans le sens horaire.

La touche VOL- : Permet de faire une rotation de la photo dans le sens anti-horaire.

La touche INFO vous permet d'afficher le bandeau des touches de fonctions.

#### III.b) Mes musiques

Ce menu vous donnera accès à toutes les musiques stockées sur votre support USB. Les formats des fichiers musiques reconnus sont **mp3,wma,ogg,aac,amr,awb**.

Lorsque vous entrez dans ce menu, le terminal scannera automatiquement l'intégralité des fichiers stockés à la racine de votre support. (Sauf ceux stockés dans un répertoire.)



Utilisez les touches **CH+/CH-** pour sélectionner la musique que vous désirez écouter puis validez avec la touche **OK**.

Vous pourrez naviguer dans l'explorateur de fichier avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Pour écouter la musique sélectionnée, appuyez soit sur la touche **OK** soit sur la touche **ROUGE**. Vous verrez apparaître une barre de progression de lecture qui vous indiquera la durée. Vous pouvez à tout moment augmenter ou diminuer le volume avec les touches **VOL+/VOL-**. Pour faire une pause, appuyez de nouveau sur la touche **ROUGE**.

Pour arrêter la lecture en cours, appuyez sur la touche **VERTE**.

Pour répéter une chanson ou plusieurs chansons, appuyez successivement sur la touche **JAUNE**. Vous pourrez voir apparaître les mentions suivantes :

Répéter : Répète la musique sélectionné.

Aléatoire : Permet de lire tous les fichiers mais de façon aléatoire.

Arrêt : Permet de ne faire aucune répétition.

Répéter tous : Répète la totalité des fichiers musicaux.

La touche **BLEUE** permet de faire avancer la lecture x2, x4 et X8.

## III.c) Mes films

Ce menu vous donnera accès à toutes les vidéos stockées sur votre support USB. Il s'agit en fait des fichiers vidéos que vous avez vous même téléchargé ou encodé. Les formats des fichiers vidéos reconnus sont **avi.mpg.mpe.dat.vob.** 

Lorsque vous entrez dans ce menu, le terminal scannera automatiquement l'intégralité des fichiers vidéos stockés à la racine de votre support. (Sauf ceux stockés dans un répertoire.)

Films ; 1		
Aép.(USB) Proto1	2 001. indiana jones 4	.avi A

Utilisez les touches **CH+/CH-** pour sélectionner le film que vous désirez regarder puis validez avec la touche **OK**.

Vous pourrez naviguer dans l'explorateur de fichier avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Pour visionner le film sélectionné, appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez à tout moment augmenter ou diminuer le volume avec les touches **VOL+/VOL-**.

Pour faire une pause, appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.

Pour arrêter la lecture en cours, appuyez sur la touche **EXIT**.

Vous pouvez également faire avance et retour rapide avec les touches **JAUNE** et **BLEUE** de votre télécommande.

Par pression successive, vous pourrez avance ou reculer de + ou - 10 %.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche **ROUGE**.



Si le fichier est d'un format incompatible, vous verrez apparaître le message «Format de fichier non pris en charge».

#### III.d) Réglages enregistrement

Ce menu vous donnera accès aux menus de réglages liés aux enregistrements. Ce menu est constitué de 3 sous-menus :



- 1) Liste des enregistrements
- 2) Informations du support USB
- 3) Préférences d'enregistrement

# III.d.1) Liste des enregistrements

C'est ce menu qui vous donnera accès à tous les enregistrements que vous aurez pu effectuer sur votre support USB.



- 1. Liste de tous vos enregistrements stockés sur votre support
- 2. Aperçu du programme sélectionné
- 3. Informations sur le programme sélectionné (Date, Heure de début et de fin, durée)
- 4. Touches de fonction pour la navigation dans ce menu.

Utilisez les touches **CH+/CH-** pour sélectionner l'enregistrement que vous désirez regarder puis validez avec la touche **OK**.

Vous pourrez naviguer dans l'explorateur de fichier avec les touches **CH+/CH-** et **VOL+/VOL-**.

Après avoir sélectionné votre enregistrement, une 1ère pression sur la touche **OK** permet la visualisation de celui-ci.

Une 2ème pression sur la touche **OK** permet la visualisation au format plein écran.



Vous pouvez à tout moment augmenter ou diminuer le volume avec les touches **VOL+/VOL-**. Pour faire une pause, appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.

Pour arrêter la lecture en cours, appuyez sur la touche **EXIT**.

Vous pouvez également faire avance et retour rapide avec les touches **JAUNE** et **BLEUE** de votre télécommande. Par pression successive, vous pourrez avance ou reculer de **x2, x4, x8, x16 et x32**.

Si vous sélectionnez un enregistrement que vous avez déjà commencé à regarder mais que vous aviez arrêté, le terminal vous proposera de reprendre la lecture de celui-ci à l'endroit où vous étiez arrêté.

Appuyez sur la touche **OK** pour valider ou **EXIT** pour lire le programme depuis le début.



# III.d.2) Informations du support USB

Ce menu vous donnera accès aux informations de votre support USB.



- 1. Sélection de la partition de votre choix. Utilisez les touches VOL+/VOL-.
- 2. Information concernant votre support USB (Espace disponible, Utilisé et total)
- 3. Boutons de navigation pour ce menu.

**<u>Périphérique</u>** : Indique le type de connexion. Ici USB puisque le terminal ne possède qu'une connexion USB. Vous ne pourrez donc pas changer ce paramètre.

**Entrée** : Correspond au N° de l'entrée utilisée. lci c'est le N° 1 qui est sélectionné puisqu'il n'y a qu'une seule entrée.

<u>Partition</u> : Correspond à la partition que vous désirez utiliser pour faire votre enregistrements. Si votre support USB possède plusieurs partitions, vous pourrez les sélectionner dans ce menu. Utilisez pour

cela les touches **VOL+/VOL-**.



# III.d.3) Préférences d'enregistrement

Ce menu vous donnera accès aux préférences d'enregistrements pour effectuer différents réglages.



**<u>Taille du Timeshift</u>**: Cette valeur est réglée par défaut sur 3,7Go et elle n'est pas modifiable.

<u>**Timeshift**</u> : Ce paramètre permet de régler la méthode d'utilisation du Timeshift. 3 options sont disponibles : **AUTO, PAUSE** 

ou ARRET.

**ARRET** signifie que le timeshift n'est jamais actif. **PAUSE** signifie qu'il sera déclenché avec la touche PAUSE.

AUTO signifie qu'il est toujours actif.

<u>1 pression pour enregistrement</u> : Ce paramètre permet d'activer ou non l'enregistrement direct. Si ce paramètre est sur **MARCHE**, lorsque vous appuierez sur la touche **RECORD**, le terminal enregistrera directement la chaîne sélectionnée.

Si ce paramètre est sur **ARRET**, lorsque vous appuierez sur la touche **RECORD**, le terminal affichera une fenêtre pour sélectionner la durée d'enregistrement avant de lancer l'enregistrement de la chaîne sélectionnée.

**Durée d'enregistrement** : Ce paramètre permet de sélectionner la durée d'enregistrement par défaut. Vous aurez le choix entre **15 minutes à 8 heures**. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour faire votre sélection.

# Comment enregistrer avec votre terminal TNT?

# 2 modes d'enregistrement disponible :

# --> Par la prise VCR avec un magnétoscope ou un graveur de DVD

Vous allez donc enregistrer le signal provenant de la prise péritel nommée VCR de votre terminal TNT. Comme votre terminal est un terminal simple tuner, vous ne pourrez enregistrer que la chaîne que vous regardez.

PS : Si vous changez de chaîne pendant votre enregistrement, ces changements seront alors enregistrés!

Il vous suffit donc de préciser sur votre appareil qui enregistre (Magnétoscope ou graveur de DVD) d'enregistrer le signal en provenance de la prise péritel.

Cette sélection se nomme différemment suivant les appareils, elle peut s'appeler :

- \* **AV**
- \* **EXT**
- \* **E1...**

# --> Par la fiche USB sur une clé ou un disque dur externe (Non fournit)

Ce terminal vous donne la possibilité outre le fait de lire tous les fichiers multimedia (vidéos, photos et musiques), de pouvoir enregistrer la chaîne sélectionnée directement sur votre support USB.

# Il est impératif de formater votre support USB en FAT32 avant de pouvoir l'utiliser avec votre terminal.

C'est pourquoi, il possède une fonction de formatage qui permet d'utiliser votre support USB sans avoir besoin d'ordinateur pour pouvoir le formater.

Vous pouvez utiliser n'importe quel support, cela va de la simple clé USB au disque dur externe qu'il soit auto-alimenté (Pour les disque 2,5") ou avec alimentation externe. (Disque 3,5")

# Pour l'enregistrement sur support USB, 3 méthodes sont disponibles :

#### III.e) Enregistrement direct d'un programme

- Appuyez sur la touche **RECORD** de votre télécommande. Vous pourrez voir apparaître le temps d'enregistrement en haut à gauche de l'écran. Si vous ne définissez pas de durée, le terminal enregistrera la durée fixée dans le menu.
- Pour régler la durée d'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche RECORD, indiquez la durée avec les touches VOL+/VOL- et appuyez sur la touche OK pour valider.



# III.f) Enregistrement via un Timer

Numéro	Ch.	Date	Temps	Mode
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
		1		THE
	((	Déplacer		Quitter

Le Timer permet à votre terminal de s'allumer et de s'éteindre à des horaires que vous aurez fixé dans le but de faire des enregistrements soit sur 1 magnétoscope ou graveur de DVD, soit directement sur votre support USB. (Clé ou disque dur).

1. Pour cela, appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu de votre terminal puis accéder au menu **CONFIGURA-TION/TIMER**.

2. Vous pouvez voir apparaître la liste des 10 Timers disponibles. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour en ajouter un nouveau. Il vous faudra ensuite compléter l'intégralité des para-

mètres ci-dessous :

<u>Type chaîne</u> : Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l'action. Vous avez le



choix entre Chaîne **TV** et **Radio**. Faites votre choix à l'aide des touches **VOL+/VOL-**.

<u>Canal</u> : Sélectionnez les touches **VOL+/VOL-** pour sélectionner le N° de la chaîne. Vous pourrez constater que le nom de la chaîne s'affichera automatiquement en dessous.

<u>Date début</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer la date pour laquelle vous désirez effectuer le Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.

<u>Heure début</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer l'heure du Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.



<u>Heure de fin</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer l'heure de fin du Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.

<u>Mode</u> : Sélectionnez le type d'événement que vous désirez utiliser. Vous avez le choix entre **Stop**, **Une fois, Quotidien, Hebdo et mensuel.** 

<u>Mode programmation</u> : Permet de sélectionner le mode de programmation. Vous aurez le choix entre **Enregistrer** ou **Allu-**

#### mer.

**Enregistrer** signifie que le terminal procédera à l'enregistrement suivant tous les réglages du timer. **Allumer** signifie que le terminal s'allumera suivant les réglages du timer mais ne fera pas d'enregistrement.

Lorsque tous vos réglages sont effectués, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche **OK** pour sauvegarder le Timer concerné. Vous le verrez apparaître dans le tableau des Timers.

### III.g) Enregistrement via l'EPG

Cette méthode de programmation est la plus facile et la plus rapide. La seule condition est qu'il faut impérativement que toutes les données EPG soient transmises.

**PS** : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal.



# Comment créer une programmation?

- 1. Appuyez sur la touche **EPG** pour afficher ce menu.
- A l'aide des touches CH+/-, placez votre curseur sur la chaîne pour laquelle vous désirez voir apparaître tous les programmes de la journée s'ils sont diffusés. Ils apparaîtront dans la fenêtre de droite.
- Appuyez sur la touche VOL+ pour accéder à la fenêtre de tous les programmes disponibles. Sélectionnez ensuite le programme que vous désirez enregistrer avec les touches CH+/- puis valider avec la touche ROUGE pour mémoriser votre réservation.
- 4. Vous pourrez constater sur la fenêtre qui s'affiche que le terminal a reprit l'intégralité des données du programme que vous avez sélectionné. (N° de la chaîne, Date, heure de début et de fin, Mode..) Il vous sera possible de changer par exemple les heure de début et de fin ainsi que la date...
- 5. Pour valider ce Timer, appuyez ensuite sur la touche **OK**. Il apparaîtra alors dans le tableau des Timers.





Dans ce menu, vous aurez accès à différents accessoires présents dans votre terminal. Ce menu est constitué de 3 sous-menus :



a) Gomoku b) Calendrier c) Calculatrice

# IV.a) Gomoku (Jeux)



Le but de ce jeu est d'aligner 5 boules de couleur à la suite. Choisissez dans un premier temps si vous désirez commencer en premier ou en deuxième. Puis appuyez sur **OK** pour commencer la partie.

Utilisez les touches **CH+/CH-** et **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur. Appuyez sur la touche **OK** pour placer une boule. Lorsque la partie est terminée, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer une nouvelle partie.



#### IV.b) Calendrier

Cette partie du menu permet d'afficher la date actuelle. Vous pouvez changer d'année avec les touches **VOL+/VOL-** et changer de mois avec les touches **CH+/CH-**.



# IV.c) Calculatrice

Cette partie du menu permet d'utiliser la calculatrice intégrée dans le menu de votre terminal.

Touches **CH+/CH-** et **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur. Touche **ROUGE** pour utiliser la fonction addition. Touche **VERTE** pour utiliser la fonction soustraction. Touche **JAUNE** pour utiliser la fonction multiplication. Touche **BLEUE** pour utiliser la fonction division. La touche **OK** permet d'obtenir le résultat de l'opération effectuée. C'est dans ce menu que vous pourrez effectuer tous les réglages de votre terminal ainsi que les recherches de chaînes.

Ce menu est constitué de 6 sous-menus :

a) Installation
b) Configuration TV
c) Mot de passe
d) Timer
e) Initialisation
f) Mise à jour logiciel



# V.a) Installation

Vous pouvez dans ce menu lancer la recherche automatique ou manuelle des chaînes. Le réglage des paramètres ci-dessous sera accessible et modifiable avec les touches **CH+/CH**et **VOL+/VOL-**.

**Alimentation antenne** : Permet d'activer ou non la fonction alimentation antenne. Cette fonction est utilisée dans le cas d'une antenne d'intérieure, elle permet de délivrer une tension 5volts au travers du câble coaxial pour alimenter directement votre antenne. Vous n'avez donc plus besoin du transformateur d'alimentation livré avec celle-ci.



Sélectionner MARCHE pour activer cette fonction ou ARRET pour la désactiver.

**Réglages du pays** : Permet de sélectionner le pays du lieu d'installation. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour changer ce paramètre.

Langue du menu : Permet de sélectionner la langue du menu de votre terminal. Utilisez les touches VOL+/VOL- pour changer ce paramètre.

Langue Audio : Permet de sélectionner la langue audio de votre terminal. Utilisez les touches VOL+/ VOL- pour changer ce paramètre.

Langue des sous-titres : Permet de sélectionner la langue des sous-titres de votre terminal. Utilisez les touches VOL+/VOL- pour changer ce paramètre.

**Classement LCN** : Permet d'activer ou non le classement des chaînes grâce à la fonction LCN. Sélectionnez **ARRET** pour désactiver cette fonction ou **MARCHE** pour l'activer. Par défaut, cette fonction est toujours activée pour la réception des chaînes en France.

Veille auto : Permet de mettre en veille votre terminal après une durée de 3 heures d'inactivité. Sélectionnez **ARRET** pour désactiver cette fonction ou **MARCHE** pour l'activer.



**Décalage GMT** : Permet d'indiquer le nombre d'heure pour le décalage horaire. Utilisez pour cela les touches **VOL+/VOL-**.

Lorsque tous vos réglages sont effectués, vous pouvez soit lancer la recherche des chaînes en mode automatique ou en mode manuel.



#### Recherche automatique

Pour lancer la recherche en mode automatique, appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande. Si une liste de chaînes existe déjà, un message s'affichera pour vous informez qu'elle sera supprimée. Validez avec la touche **OK**. Lorsque la recherche est terminée, le terminal mémorisera les chaînes trouvées et affichera l'image de la 1ère chaîne.

# **Recherche manuelle**



Pour lancer la recherche en mode manuel, appuyez sur la touche **VERTE** de votre télécommande. Vous aurez alors accès au paramètres ci-dessous :

**Canal** : Permet de sélectionner le canal que vous désirez rechercher. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour faire votre sélection.

Vous pouvez indiquer directement le N° du canal en appuyant sur la touche **ROUGE** puis avec les touches numériques. (1 à 9)

**Fréquence** : Vous pouvez modifier la fréquence indiquée sur ce paramètre. Utilisez pour cela les touches numériques de votre télécommande. (1 à 9)

**Bande passante** : Vous pouvez également modifier la bande passante. En France, nous utilisons du 8MHz.

Utilisez les touches VOL+/VOL- pour modifier cette valeur.

Vous pourrez remarquer que les barres de force et de qualité vous indiquent si votre réception de signal est correcte ou non.

Pour information, une bonne réception doit avoir une barre de qualité supérieure à 90%.

# V.b) Configuration TV

C'est dans ce menu que vous pourrez effectuer les réglages de votre téléviseur, bandeau d'information....

Pour modifier ou choisir vos valeurs, utilisez les touches VOL+/VOL- .

Format TV		4:3 LB
(Mode TV		PAI
CINIDAR IN	5.4	FAL
Transparence OSD	)	8
Durée d'affichage bannière	)	5 S
Sortie vidéo	)	RGB
Amélioration vidéo	)	ARRET

Format TV : Permet de choisir le format d'écran de votre terminal. Vous avez le choix 16/9 AUTO, 16/9PB, 4:3LB et 4/3PS.

Mode TV : Permet de choisir la norme de votre terminal. Vous avez le choix entre AUTO, PAL et NTSC.

**Transparence OSD :** Permet de régler la transparence de votre menu. Vous pourrez régler de **1 à 8** le niveau de transparence.

**Durée bandeau information :** Permet de régler la durée d'affichage de votre bandeau d'information qui s'affiche à chaque changement de chaîne. Vous pourrez régler de **1 à 3** secondes ou alors sélectionnez **TOUJOURS**.

Sortie vidéo : Permet de choisir le type de sortie vidéo utilisée. Vous aurez le choix entre RGB et CVBS.

**Amélioration vidéo :** Permet d'améliorer ou de modifier l'aspect des images de votre terminal. Pour cela, sélectionnez **MARCHE**, vous pourrez alors constaté que le terminal affiche la chaîne sélectionnée avec la possibilité de modifier 2 paramètres :

Tons chair : Vous pourrez avec les touches VOL+/VOLchanger de 01 à 05.

Extensions Noir/Blanc : Vous pourrez choisir entre MARCHE et ARRET.



# V.c) Mot de passe



C'est dans ce menu que vous pourrez changer le mot de passe de votre terminal et verrouiller l'accès à différents menus. Pour accéder à ce menu, il vous faudra indiquer le mot de passe qui est par défaut **6666**.

Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour changer les différents paramètres.

**Verrouillage du menu** : Permet de bloquer l'accès au menu **CONFIGURATION** du terminal. Si cette fonction est sur **MARCHE**, cela signifie qu'un mot de passe sera demandé pour y accéder. (Par défaut le mot de passe est **6666**)

Verrouillage chaîne : Permet de bloquer l'accès au menu TV du terminal. Si cette fonction est sur MARCHE, cela signifie qu'un mot de passe sera demandé pour y accéder. (Par défaut le mot de passe est 6666)

Verrouillage programme : Permet de bloquer l'accès à certaines ou toutes les chaînes de votre terminal. Différentes options sont disponibles :

\* Aucun blocage : Signifie qu'aucune chaîne ne sera bloquée et ne nécessitera pas de mot de passe

\* Blocage total : Signifie que toutes les chaînes seront bloquées et nécessiteront un mot de passe pour pouvoir être visualiser.



\* de 02 à 18 : Signifie que les chaînes qui diffuseront des programmes d'un age que vous aurez décidé de bloquer, un mot de passe sera demandé pour visualiser la chaîne.
Ex : Pour empêcher la visualisation des programmes interdit au moins de 18ans, sélectionnez 18.

**Modifier le mot de passe** : Permet de changer le mot de passe de votre terminal. Pour cela, sélectionnez **OUI** puis il vous faudra d'abord entrer le mot de passe par défaut qui est «**6666**». Ensuite, entrez votre nouveau mot de passe puis confirmez le de nouveau. Une fois validé, vous verrez apparaître

le message «Mot de passe modifié».

# V.d) Timer

Ce menu permet d'effectuer des opérations sur le Timer de votre terminal. Le Timer permet à votre terminal de s'allumer et de s'éteindre à des horaires que vous aurez fixé dans le but de faire des enregistrements sur support USB.

Avant d'effectuer les réglages du Timer, vérifiez que l'heure et la date de votre terminal soient correctement réglées.

Vous avez la possibilité de régler jusqu'à 10 timers différents.

<u>Attention</u> : Si vous enregistrez sur un magnétoscope, il faudra programmer l'appareil qui enregistrera!!! (Magnétoscope ou graveur de DVD)

# V. MENU «CONFIGURATION»

Numéro	Ch.	Date	Temps	Mode
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
		Déplacer	1	Pol 2 Politier

Comment régler 1 timer?

1) Appuyez sur la touche **ROUGE** pour créer un nouveau Timer.

2) Il ne vous reste plus qu'à entrer tous les paramètres concernant le Timer.

<u>Type chaîne</u> : Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l'action. Vous avez le choix entre Chaîne **TV** et **Radio**. Faite votre choix à l'aide des touches **VOL+/VOL-**.

<u>Canal</u> : Sélectionnez les touches **VOL+/VOL-** pour sélectionner le N° de la chaîne. Vous pourrez constater que le nom de la chaîne s'affichera automatiquement en dessous.

<u>Date début</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer la date pour laquelle vous désirez effectuer le Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.

<u>Heure début</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer l'heure du Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.

<u>Heure de fin</u> : Utilisez les touches numériques de votre télécommande (0 à 9) pour indiquer l'heure de fin du Timer. Utilisez les touches **VOL+/VOL-** pour déplacer le curseur.

Mode : Sélectionnez le type d'événement que vous désirez utiliser. Vous avez le choix entre Stop, Une fois, Quotidien, Hebdo et mensuel.

<u>Mode programmation</u> : Permet de sélectionner le mode de programmation. Vous aurez le choix entre **Enregistrer** ou **Allumer**.

**Enregistrer** signifie que le terminal procédera à l'enregistrement suivant tous les réglages du timer.

**Allumer** signifie que le terminal s'allumera suivant les réglages du timer mais ne fera pas d'enregistrement.

Numéro	Ch	Edition du	Timer	Mode
01	T.	ne chaîne	TV	
02	Nº	du canal	0002	
04	No	om chaîne	France 2	
05	Da	te début(J/M/A)	15/04/2009	
06	THe	eure début	13:48	
07	He	eure fin	13:58	
08	M	ode	Une fois	
10	M	ode programmation	Enregistrer	
1				
				Z
	0	A Déplacer (P) Cha	nder <b>ok</b> Enredis	tu 🕞 Ouitter

Lorsque tous vos réglages sont effectués, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche **OK** pour sauvegarder le Timer concerné. Vous le verrez apparaître dans le tableau des Timers.



Il vous est ensuite possible :

\* D'éditer un Timer déjà enregistré en appuyant sur la touche **ROUGE**. Vous aurez alors accès à tous les paramètres du Timer.

\* De supprimer un Timer avec la touche **VERTE**.

Attention, lorsque que vous aurez validé, le timer sélectionné sera définitivement supprimé!



#### V.e) Initialisation

Cette fonction permet de remettre à 0 votre terminal. Après cette manipulation, toutes les données seront définitivement supprimées. Appuyez pour cela sur la touche **OK**. Le terminal redémarrera ensuite sur le 1er écran de démarrage du terminal.

Remarque : Cela n'affectera en rien les données stockées sur votre support USB.



#### V.f) Mise à jour logiciel

Cette partie du menu permet de faire une mise à jour logiciel de votre terminal. Si celle-ci est disponible en téléchargement sur notre site internet www.optex.fr.

Il suffit pour cela de sélectionner le fichier de mise à jour. Sélectionnez ce fichier que vous aurez stocké sur votre support USB et validez avec la touche **OK**.

Durant cette procédure, ne pas débrancher votre terminal du secteur.

Remarque : Un document au format PDF sera fournit avec le fichier de mise à jour pour vous guidez pas à pas.



#### V.g) Information du terminal

Lorsque vous êtes dans le menu, à tout moment, vous pouvez afficher les informations de votre terminal. Il vous suffit pour cela d'appuyez sur la touche **INFO**.

Vous aurez accès à toutes les informations relatives à votre

terminal. (Version de logiciel, matériel...)

- \* SW (Version du logiciel)
- \* HW (Version du matériel)
- \* Date (Date du logiciel)

Ces informations sont utiles dans le cas ou une future mise à jour logiciel serait disponible en téléchargement sur notre site www.optex.fr

# VI.a) Bandeau d'information

Lorsque vous appuyez 1 fois sur la touche **INFO** de votre télécommande, vous pourrez voir toutes les informations concernant la chaîne sélectionnée.



- 1. Type de chaîne : Vous indique si c'est une chaîne TV ou radio.
- 2. Nom de la chaîne : Vous indique le nom de la chaîne.
- 3. Numéro de la chaîne : Vous indique le numéro de la chaîne en cours.
- 4. Date et Heure : Vous indique l'heure et la date de votre terminal.
- 5. Listes favorites : Vous indique si la chaîne sélectionnée appartient à 1 ou plusieurs listes.
- 6. Programme : Vous indique le programme en cours ainsi que le suivant.
- 7. Logo VERROU : Indique si la chaîne sélectionnée est verrouillée ou non.
- 8. SOUS-TITRES : Indique si les sous-titres sont disponibles pour la chaîne.
- 9. TELETEXT : Indique si les données TELETEXT sont disponibles.
- **10. CRYPTEE** : Indique s'il s'agit d'une chaîne payante ou non.

Lorsque vous appuyez 1 deuxième fois sur la touche **INFO**, vous verrez apparaître les informations détaillées du programme en cours

Lorsque vous appuyez 1 troisième fois sur la touche **INFO,** vous verrez apparaître les informations techniques concernant la chaîne sélectionnée.

Nom de la chaîne, N° de la chaîne, Vidéo PID, Audio PID, Fréquence, N° de canal.....



# VI.b) Audio

Lorsque vous appuyez sur la touche **AUDIO**, apparaît alors le paramètre audio de la chaîne sélectionnée.

Vous pouvez changer le mode audio entre Gauche/Gauche,

**Gauche/Droite et Droite/Droite**. Utilisez pour cela les touches **VOL+/VOL-**.

C'est dans ce menu que vous pourrez sélectionner la piste audio numérique AC3 si une chaîne diffuse ce format.



# VI. UTILISATION QUOTIDIENNE



#### VI.c) Teletext

Vous avez la possibilité d'afficher les données TELETEXT si celles-ci sont disponibles! Pour cela, appuyer sur la touche **TEXT** de votre télécommande. Pour quitter le Teletext, appuyer sur la touche **EXIT**.



#### VI.d) Sous-titres

Vous avez la possibilité d'afficher les sous-titres de la chaîne en cours s'ils sont disponibles. Pour cela appuyez sur la touche **SUBTITLE** de votre télécommande et sélectionnez le sous-titre de votre choix avec les touches **CH+/CH-** et validez avec la touche **OK**. Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez **ARRET** et validez avec la touche **OK**.



#### VI.e) Liste favorite

Lorsque vous avez placé des chaînes en liste favorite dans le menu **LISTE TV**, vous pouvez accéder directement à la liste favorite en appuyant sur la touche **FAV** de votre télécommande.

Vous verrez alors apparaître la liste des chaînes favorites que vous avez créé. Il ne vous reste plus qu'à faire votre sélection avec les touches **CH+/CH-** et validez par la touche **OK**.



#### VI.f) Fonction MULTIVIDEO

Cette fonction permet d'afficher jusqu'à 9 chaînes dans 9 petits écrans. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.

Vous pouvez naviguer parmi ces écrans avec les touches **VOL+/VOL-** et **CH+/CH-** et validez avec la touche **OK**.

# FONCTIONNEMENT GENERAL

### • Le message «PAS DE SIGNAL» s'affiche à l'écran!

- 1. La chaîne sélectionnée a changé de fréquence.
- 2. Vérifiez vos connexions de câble coaxial.
- 3. Votre antenne a peut-être bougée. Il faudra certainement refaire un réglage.
- 4. Votre installation présente un problème sur un de ces composants (Amplificateur, alimentation, répartiteur ou coupleur....). Il faudra peut-être le remplacer.
- 5. La fonction **ALIMENTATION 5 VOLTS** n'est pas activée. (Uniquement lorsque vous utilisez une antenne d'intérieur)

#### • Le message "Surcharge Alimentation Tuner" s'affiche sur l'écran!

- 1. Désactiver la fonction **ALIMENTATION 5 VOLTS** de votre terminal.
- 2. Vérifier toutes vos connexions.

#### • La télécommande ne répond plus!

- 1. Les piles sont usées (remplacer-les)
- 2. La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes situé trop loin de votre terminal.

#### • Vous voyez l'image mais il n'y a pas de son!

- 1. Votre cordon péritel n'est pas correctement enfoncé ou ce n'est pas un cordon avec 21 broches câblées.
- 2. Le volume du terminal est au minimum.
- 3. La fonction MUET de votre terminal est activée.
- 4. Vérifiez à l'aide de la touche AUDIO que la piste sélectionnée n'est pas AC3.

#### • L'image apparaît mais elle est pixelisée! (Formation de carré d'images)

- 1. Le signal réceptionné par votre antenne est trop faible. Il faudra peut-être la ré-orienter ou ajouter un amplificateur.
- 2. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche 9,52mm n'est pas réalisée correctement.

#### FONCTIONNEMENT USB

- Vous n'arrivez pas à accéder à votre support USB
- 1. Vérifier que celle-ci est correctement formatée. (FAT 32)
- 2. Vérifier qu'elle fonctionne bien sur un ordinateur.
- Lorsque vous enregistrez, l'image se pixelise
- 1. Le débit de votre support USB n'est pas assez rapide. Essayez de changer celui-ci.
- 2. L'espace disponible sur votre support USB devient insuffisant.

# VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Décodeur vidéo

Niveau : MPEG-2 transport MP@ML Entrée : Décodeur vidéo MPEG-2 Résolution vidéo : 720x576 pixels pour le mode PAL Format écran : 4:3 centré, 4:3 plein écran, 4:3 letterbox et 16:9

Mémoire et système Processeur principal : Cheertek Mémoire Flash : 16Mbytes SDRAM : 8\*16 Mbytes

Données générales Bande de tension d'utilisation : 100 - 240 V ~ 50/60Hz Consommation en fonctionnement : 8W Max. Consommation en standby : <1W Dimensions : 168 x 28 x 80 mm Poids : 0,6Kg

Tuner Connexion : 9,52mm Bande de fréquence d'utilisation : 50.5 ~ 858 MHz Niveau de signal d'entrée RF : -78 ~ -20dBM Fonction Loopthrough

Démodulateur Démodulation : QPSK / 16QAM / 64QAM Spectre OFDM : 2K et 8K

#### **Connecteurs**

Entrée en 9,52mm femelle et sortie en 9,52mm mâle Sortie RF : 47 - 862MHz Prise péritel : 2 (1 télévision et 1 magnétoscope) S/PDIF : Sortie audio numérique type coaxial USB 2.0 (Lecteur de media)



Société NORMAND OPTEX ZI du pommier Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont www.optex.fr

